

Forebygge pipebrann

- ◆ **Fyr med tørr ved**

Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk bensin, parafin, tennvæske eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Tenn opp med papir og opptenningsved, eller bruk opptenningsbriketter som fås kjøpt.

- ◆ **Fyr med riktig trekk**

Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved. Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.

- ◆ **Ha gode fyringsvaner – hyppige ilegg med små mengder brensel og frisk varme i ovnen**

Det blir lite varme og mye forurensing når ovnen fylles med store mengder ved og det fyres med trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring danner beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann (pipebrann). En sotbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen. Unngå sprengfyring.

- ◆ **Fyring krever luft**

Fyring krever luft. Pass derfor på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu eller en dør. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.

- ◆ **Ta ut sotet etter feiing**

Sot må tas ut av pipa etter feiing. Dersom sotet ikke tas ut, kan det forårsake pipebrann.

- ◆ **Husk gnistfanger i peisen**

Dersom det oppstår pipebrann:

- ◆ Steng igjen alle ovnsventiler og peisspjeld – spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres i peisen.
- ◆ Ring brannvesenet på telefon **110**. Hold øye med hele pipa, også i kjeller og på loft. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inntil pipa.
- ◆ Pipebrann kan slokkes med grovsalt eller sand.
- ◆ Etter pipebrann skal pipa kontrolleres av feier.

Evt henvendelser; tlf 7777 0750, 7777 0754 eller 99098467

E-mail: postmottak@nordreisa.kommune.no